

ARMATURNI PRIKLJUČAK

Koristi se za nastavljavanje betoniranja zidova, stepenica i sl. Proizvodi se u različitim širinama i sa različitim prečnicima armature.



Zakucajte priključak na oplatu.



Beton izlijte preko priključka.



Sa zadnje strane skinite poklopac.



Ispravite armaturu i nastavite.